




QEcho™

god FORNØJELSE!

TEAM QEcho

QZ Learning ApS,
Cvr. Nr.: 38 96 11 60
Jyllingevej 278,
2610 Rødovre, Danmark



10m+

BRUGSANVISNING

Læs alle instruktioner grundigt før brug



QEcho 

Indeholder:

1 Qecho-bamse med lydboks

1 Personlig registreringskode til oprettelse af login på www.qecho.dk

1 Brugsanvisning

USB ledning og stikhoved er IKKE inkluderet



ADVARSEL: Afspil ikke lyde tæt på dit øre

FORSIGTIG:

- Fjern al emballage, inden produktet gives til et barn.
- Små børn bør være under opsyn af en voksen i forbindelse med leg.
- Opladning (og downloading) foretages af en voksen og under opsyn. Efter opladning bør ledning straks tages ud for at sikre mod brandfare.

VIGTIGT: Hvis Qecho-bamsen kommer i kontakt med vand, eller man kaster med bamsen, eller forsøger at tage lydboksen ud af bamsen, kan der opstå skader, som gør, at lydboksen ikke fungerer korrekt.

Opladning af Qecho-bamsen

Lydboksen i Qecho-bamsen har indbygget batteri, som genoplades via USB. I ryggen er der en åbning til lydboksen. En voksen skal koble USB-ledning til lydboksen og forbinde den enten til computer eller til en stikkontakt (Du kan anvende enhver standardhoved til USB).

Når opladning går i gang, lyser en lampe rød. Når det røde lys slukker, er lydboksen fuld opladt. Fuld opladning tager ca. 1 time, som kan afspille op til 150 minutter (uden pause).



Lydboksen må ikke afspilles under opladning, da det forringer batteriets levetid.

Godt at vide:

Når barnet ikke leger med bamsen i 5 minutter, så går den på "standby", så batteriet spares. Du behøver ikke selv at skifte til sluk (off).

CE-mærket

Legetøjet er testet og godkendt i henhold til de gældende sikkerheds- og miljøstyrelses regler i EU/DK. Legetøjet er godkendt til børn fra alder 10 måneder.

Reklamationsret

Ifølge købelov har du 2 års reklamationsret til at klage over fejl og mangler ved varen. Du har 2 års garanti på produktets funktionsdygtighed. Men garantien bortfalder, hvis du ikke overholder advarslerne og vigtig information, som er beskrevet i Brugsanvisningen.

Yderligere vejledning og kontaktoplysning findes på www.qecho.dk

Opsætning af lydfiler i Qecho-bamsen

- Forbind lydboksen i bamsen til din computer via USB ledning
- Sikre at bamsen er tændt(ON knap i ryggen)
- Computeren registrerer et nyt drev, som du skal vælge.
- Du ser din Qechos folder-struktur. Der findes en folder til hver knap.
- Du kan indsætte eller slette lydfiles i følgende foldere:
 - LeftFt = Venstre fod
 - LeftWg = Venstre vinge
 - Nose = Næb
 - RightFt = Højre fod
 - RightWg = Højre vinge
- Hvis du ønsker at lydfiles afspilles i en bestemt rækkefølge, kan du præfixe filnavn med et tal, tøm folderen og indsæt lydfile enkeltvis i folderen i rækkefølge.
- **Husk:**Efter opsætning af lydfiles i lydboksen, skal du genstarte ved at vælge OFF og så ON



Navn	Ændringsdato	Type
audio	03-07-2020 20:14	Filmappe
HELLO	12-09-2020 16:44	Filmappe
leftFt	03-07-2020 20:14	Filmappe
leftWg	03-07-2020 20:14	Filmappe
nose	03-07-2020 20:14	Filmappe
rightFt	03-07-2020 20:14	Filmappe
rightWg	03-07-2020 20:14	Filmappe

Følgende operativ system er understøttet:

Mac og Windows

VIGTIG information!

Garanti bortfalder, hvis du ikke overholder følgende:

- Anvend ikke andre lydfiles end dem downloadet fra www.Qecho.dk, da lydboksen ellers går i stykker
- Du må kun indsætte eller slette lydfiles i de 5 knap-foldere:
 - LeftFt
 - LeftWg
 - Nose
 - RightFt
 - RightWg
- Du må ikke tilrette, oprette eller slette foldere i lydboksen
- Du må ikke tilrette lydfiles i andre foldere end dem nævnt foroven.

Standard lydfiles i lydboksen

Som standard indeholder lydboksen lydfiles i forskellige kategorier - se oversigten på www.qecho.dk. Du tilpasser lydboksen ved at fjerne eller tilføje de lydfiles, som du ønsker (læs vejledning på side 4-5).

Rengøring af bamsen

Rens bamsen forsigtigt med en let fugtig klud. Lydboksen inde i bamsen må ikke blive våd, da den ellers kan beskadiges.

Community

Følg Qecho på følgende kanaler.



Her kan du finde yderligere hjælp, følge med i nyheder om nye lydfiles til downloading, konkurrencer osv.

LÆRING Gennem leg



Sådan leger du med Qecho-bamsen

- Tryk på knappen på hovedet, hold knappen nede i 2 sekunder, så er Qecho aktiveret, når den siger "Assalamu Alaikum"
- Tryk på følgende knapper for at afspille lydfiler:
 - Næb
 - Højre vinge
 - Venstre vinge
 - Højre fod
 - Venstre fod
- Næste lydfil afspilles ved at trykke på samme knap
- Trykker du 3 sekunder på en af de 5 knapper, så starter lydboksen med at afspille den første fil fra knap-folderen.
- Tryk på gentag-knap(maven) imens en lydfil afspiller, så gentages den afspillede lydfil, indtil du trykker på gentag-knap igen.
- Tryk på gentag-knappen to gange for at stoppe lydfilen med at afspille.
- Ændre lydniveau ved at trykke på knappen på hovedet, der er 3 niveauer
- Qecho-bamsen går i standby automatisk, når der ikke afspilles i 5 min. Men du kan slukke ved at holde knappen på hovedet nede i 2 sekunder eller vælge OFF på bamsens ryg.

TILPAS DIN QECHO-BAMSE

Bamsen består af et standard sæt lyde i forskellige kategorier. Du kan downloade lyde på www.qecho.dk og tilpasse indholdet i bamsen.

Bamsens bagside




SÅDAN VIRKER QECHO

- Tænd bamsen(hold knappen nede)
Automatisk slukning ved inaktivitet
- Afspil lyde ved at trykke på en af de 5 knapper på kroppen
- Gentag lydfil for at memorere
- Ændre lydniveau (3 niveauer)
- ON/OFF knap
- Opladning og tilkobling via USB
- Tilkobl computer for at downloade eller tilpasse lydfiler

Sådan downloader du lydfiler

- På bagsiden af brugsanvisningen står din personlige registreringskode, som du skal anvende for at oprette din profil på Qechos webside.
- Gå til www.qecho.dk (vi anbefaler browser: Chrome)
- Tryk på menuen "Min Qecho" og dets undermenu "Registrer min Qecho"
- Indtast dit registreringskode og opret din profil



Min Qecho

Registrér Qecho

Jeg kan ikke finde min registreringskode. Læs FAQ

Kode:

Registrér

- Når din profil er oprettet kan du vælge "Download indhold til din Qecho-bamse"
- Vælg lydfiler ud fra en kategori eller download en hel pakke. Der opdateres løbende lydfiler i eksisterende og nye kategorier og pakker.
- Du kan downloade og lytte til hver lydfil.

Det er ikke tilladt at dele, distribuere eller sælge lydfilerne fra qecho.dk!

Vælg kategori eller pakke fra dropdown list

Det er ikke tilladt at dele, distribuere eller sælge lydfilerne fra qecho.dk!

Lyd-kategorier	Lyd-pakker	Oversættelse				
Dua	Vælg	Dansk				
Vælg						
Sura						
Dua						
Kalima						
Arabisk talemåder						
Islamisk læring						
Urdu sætninger						
Urdu børnesange						
Urdu børnehistorier						
Urdu - fakta						
Urdu - gåder						
Urdu - sunnah læring						
Start lydfil						
Dansk sætninger						
Dansk børnesange						
Bismillah						
Dua efter at have spist eller drukket						